

# 固安震

## YS-A IR

## YS-A 彈簧式避振器使用說明

1. 按裝前，請先確認避振器型號、規格是否正確。
2. **建議：彈簧壓縮量可設計於 15~30mm 中間。**

避振器規格	YS-1A	YS-2A	YS-4A
自由高度(mm)	200	210	224
壓實高度(mm)	175	185	174

3. 避振器定位後，請先以 1/2" 固定螺栓暫時旋入水平調整螺栓內之內牙孔內，暫不鎖定。
4. 避振器安放於正確位置後，請先以基礎螺栓固定。
5. 設備固定於避振器之後，須先配接管路。
6. **調整避振器高度時，需先鬆脫兩旁之垂直極限螺帽，以逆時鐘方向調整避振器之 7/8" 水平調整螺栓，調整至檔塊可拿下即可，並鎖緊 1/2" 固定螺栓。**
7. 所有避振器保持一定高度後，將垂直極限螺栓組之螺帽調整至距離橡膠襯墊 5~10mm 後鎖固。
8. 上蓋板下邊緣離制止版的距離，建議約在 15~40mm，如地板水平差異甚大時，應先用適當厚度之鐵板並置於避振器下方，以補足基礎墩間之水平落差，之後再以水平調整螺栓稍加調整高度。
9. 機器或水塔旁連接之管路，如因懸臂關係，而增加避振器負荷時，須另設管路支撐，避免造成避振器荷重不足。如安裝上有問題，請盡速與我們連絡。

