

# 固安震 YS-AIR

## YS-AG 抗地震型彈簧式避震器 使用說明書

1. YS-AG 型避震器已事先預壓 15mm,  
其使用中高度為 185。(自由高為 185+15= 200mm.)  
也可由避震器上蓋部分之 4" 槽鐵上有劃一條黑線,  
去對照貼在下底部分之標籤,得知彈簧壓縮量。



2. 直接將避震器放置在機械底座之孔位下,使用固定螺栓(1/2" )穿過孔位鎖入  
(7/8" )之外六角螺栓中,此時暫不鎖緊 1/2" 固定螺母,但可以膨脹螺栓固定下  
底。
- 3.待機械安裝配管完成後,首先鬆開兩邊上方擊震螺母,一直轉至最上方處。

**狀況一:** 如高度不夠,則逆時鐘旋轉 7/8" 螺栓使上蓋上昇,至下方擊震螺母碰到  
擊止板為止,在鎖緊 1/2" 固定螺母,並再放鬆下方擊震螺母 3-5mm。

**狀況二:** 如高度太高,則順時鐘旋轉 7/8" 螺母,使避震器下降至所需高度,再鎖緊  
1/2" 螺栓,並調整下方擊震螺母上昇離制止板,約 3-5mm。

**若安裝上有任何問題,請盡速與我們連絡。**

員林工廠:彰化縣員林鎮員大路一段 414 巷 30 號電話:(04)8336-557 傳真:(04)832-5588

台北公司:台北市松德路 25 巷 23 號 電話:(02)2727-9951 傳真:(02)2727-4808

高雄公司:高雄市德威街 59 號 8F 電話:(07)558-0907 傳真:(07)558-0904