

# 固安震 YS-AIR

## YS-1-AS 型避振器使用說明



1. 按裝前,請先確認避振器之型號規格是否正確。
2. 避振器之原始總高度為：120mm 壓實高度為：105mm  
依其受到荷重、水平之影響，適用高度 YS-1-AS：95~105mm，  
彈簧壓縮量可設計於 10~25mm 中間。
3. 避振器安放於正確位置後，先行取下固定調整螺栓及華司,再將設備之固定腳座安裝於避振器上，並以固定調整螺栓鎖定之。
4. 請先以基礎螺栓固定。
5. 調整避振器高度時,先鬆脫兩旁之垂直極限螺栓之螺帽 2~3 牙，接著再調整上方固定螺絲，以順時鐘方向向上，逆時鐘方向向下，來調整高低水平。注意:原 AS 的高度就不高,而每個型式的高度也有差異,務必安裝後,需做水平調整。
6. 上蓋板下邊緣離制止版的距離約為 14~16mm,不可過高(25~30mm),如地板不平差異甚大時,可用適當厚度之鐵板,置於避振器下方,再以水平調整螺栓調整 適當高度。
7. 設備固定於避振器之後，須先配接管路。
8. 所有避振器保持一定高度後,將反擊螺栓組之螺帽調整至距離橡膠襯墊 5~10mm 後鎖固。
9. 機器或水塔旁連接之管路，如因增設懸臂的關係,而增加避振器負荷時，須另設管路支撐，避免造成避振器荷重不足。
- 10.若安裝上有任何問題，請盡速與我們連絡。

怡馨橡膠工業有限公司/固安震企業有限公司

彰化縣員林鎮員大路一段 414 巷 30 號 T:(04) 833-6557 F:(04) 832-5588

台北市信義區松德路 25 巷 23 號 1F T:(02) 2727-9951 F:(02) 2727-4808