

固安震 YS-AIR

YS-B 型避震器安裝使用說明

1. 按裝前，請先確認避震器之型號規格是否正確。
2. 避震器之原始總高度為：B:151mm 、BS:118mm。
彈簧壓縮量可設計於 10~25mm 中間。
3. 避震器安放於正確位置後，先行取下固定螺栓及華司,再將設備之固定腳座安裝於避震器上，並以固定螺栓鎖定之。
4. 請先以基礎螺栓固定避震器。
5. 調整避震器高度須使用水平調整螺母，以順時鐘方向向上，逆時鐘向下之高低,水平調好後，再行配接管路。
6. 機器或水塔旁連接之管路，如因增設懸臂的關係,而增加避震器負荷時，須另設管路支撐，避免造成避震器荷重不足。



7.按裝示意圖：

